

Uso seguro de sierras de banda en mercados de comestibles y restaurantes



Los empleados no están autorizados a usar sierras de banda a menos que hayan completado la capacitación de seguridad para su uso y manejo. Entre los posibles peligros, se incluyen contacto con la cuchilla, enredos y piezas que pueden salir proyectadas. Para una seguridad óptima del operador, asegúrese de cumplir con los siguientes pasos cada vez que utilice el equipo:

- ❑ Inspeccione la máquina antes de utilizarla.
 - ¿Funcionan las cerraduras y pestillos?
 - ¿La parte que no se utiliza de la hoja está protegida sobre la mesa de trabajo?
 - ¿La parte que no se utiliza de la hoja está protegida debajo de la mesa de trabajo?
 - ¿El cable/enchufe eléctrico está en buenas condiciones?
 - ¿La máquina está bien firme para evitar que se vuelque o se mueva?
- ❑ Coloque el protector lo más bajo posible.
- ❑ Asegúrese de que la tensión de la hoja sea la correcta.
- ❑ Mantenga las palmas sobre la mesa y los dedos alejados de la zona de corte.
- ❑ Mantenga la carne plana sobre la mesa y ejerza la fuerza de corte adecuada.
- ❑ Apague la máquina cuando haya terminado.
- ❑ Mantenga la máquina limpia y libre de objetos.
- ❑ Use procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando cambie la hoja o realice otro mantenimiento.
- ❑ No use ropa suelta ni joyas y mantenga el cabello recogido durante la operación.
- ❑ Nunca fuerce un objeto en la sierra de banda.
- ❑ Nunca se estire para alcanzar algo con la hoja cerca o debajo de la carcasa de la hoja.
- ❑ No abra la carcasa antes de que la cuchilla deje de girar.

CompWestInsurance.com
1-888-266-7937

CompWest

AF Group